PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OBUWIE ROBOCZE

MODEL: Buckle Safety S1P

1. Zastosowanie

Obuwie ochronne przeznaczone jest wyłącznie do użytku zawodowego. Należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach i do celów określonych w niniejszej instrukcji. Należy dostosować obuwie do rodzaju wykonywanej pracy. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono uszkodzone lub zużyte.

2. Ograniczenia użytkowania

Nie należy używać obuwia w złej, niesprzątnej kondycji. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono uszkodzone lub zużyte. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono mokre. Obuwie ochronne należy stosować zawsze zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono w złym stanie technicznym. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono uszkodzone. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono zużyte. Nie należy używać obuwia, jeśli jest ono mokre.

3. Materiał składowy

20-100-01-0001	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0002	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0003	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0004	upper: split suede leather lining: textile insole: textile

4. Czyszczenie i konserwacja

Obuwie należy czyścić wilgotną szmatką i łagodnym środkiem myjącym. Nie używać rozpuszczalników ani środków ściernych. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Nie suszyć obuwia przy użyciu suszarki do włosów ani grzejnika.

5. Przechowywanie, transport i utylizacja

Obuwie należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie przechowywać obuwia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur. Obuwie należy transportować w oryginalnym opakowaniu lub w innym odpowiednim pojemniku, który zapewni ochronę przed uszkodzeniami. Obuwie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucać obuwia do pojemników na odpady komunalne.

6. Okres użytkowania

Okres użytkowania obuwia wynosi 3 lata od daty produkcji. Po upływie tego okresu obuwie należy wycofać z użytku i zutylizować.

7. Data produkcji

Data produkcji znajduje się na etykiecie obuwia. Jest to miesiąc i rok produkcji, np. 10/2025.

8. Producent

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Polska

9. Warunki gwarancji, przechowywania i utylizacji

Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia obuwia, uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Obuwie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Obuwie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucać obuwia do pojemników na odpady komunalne.

neo-tools.com

GB

INSTRUCTION MANUAL

WORK FOOTWEAR

MODEL: Buckle Safety S1P

1. Method of use

Protective footwear with protective features is intended for occupational use only. It should be used in accordance with its intended purpose, under appropriate conditions and for the purposes specified in these instructions. Footwear should be matched to the type of work being carried out. Footwear that is damaged or worn should not be used.

2. Limitations on use

Footwear in poor, unclean condition should not be used. Footwear that is damaged or worn should not be used. Footwear that is wet should not be used. Protective footwear should always be used as intended. Footwear that is in poor technical condition should not be used. Footwear that is damaged should not be used. Footwear that is worn should not be used. Footwear that is wet should not be used.

3. Material composition

20-100-01-0001	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0002	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0003	upper: split suede leather lining: textile insole: textile
20-100-01-0004	upper: split suede leather lining: textile insole: textile

4. Cleaning and maintenance

Clean footwear with a damp cloth and mild detergent. Do not use solvents or abrasives. Dry footwear at room temperature, away from heat sources. Do not dry footwear with a hairdryer or radiator.

5. Storage, transport and disposal conditions

Store footwear in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight. Do not store footwear in places exposed to high temperatures. Transport footwear in its original packaging or in another suitable container that will protect it from damage. Dispose of footwear in accordance with applicable waste management regulations. Do not dispose of footwear in municipal waste containers.

6. Service life

The service life of footwear is 3 years from the date of manufacture. After this period, footwear should be withdrawn from use and disposed of.

7. Date of manufacture

The date of manufacture is on the footwear label. It is the month and year of manufacture, e.g. 10/2025.

8. Manufacturer

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Poland

9. Warranty, storage and disposal conditions

The warranty period is 24 months from the date of purchase. The warranty covers material and manufacturing defects. The warranty does not cover normal wear and tear of footwear, mechanical damage or damage caused by improper use. Footwear should be stored in its original packaging, in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight. Footwear should be disposed of in accordance with applicable waste management regulations. Do not dispose of footwear in municipal waste containers.

neo-tools.com

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

ARBEITSSCHUHE

MODELL: Buckle Safety S1P

1. Verwendung

Schutzschuhe sind für den ausschließlichen beruflichen Gebrauch bestimmt. Sie sind gemäß ihrer Zweckbestimmung, unter geeigneten Bedingungen und für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Schuhe sollten der Art der ausgeführten Arbeit angepasst werden. Beschädigte oder abgenutzte Schuhe dürfen nicht verwendet werden.

2. Einschränkungen der Verwendung

Schuhe in schlechtem, unsauberem Zustand dürfen nicht verwendet werden. Beschädigte oder abgenutzte Schuhe dürfen nicht verwendet werden. Nasse Schuhe dürfen nicht verwendet werden. Schutzschuhe sollten immer bestimmungsgemäß verwendet werden. Schuhe in schlechtem technischen Zustand dürfen nicht verwendet werden. Beschädigte Schuhe dürfen nicht verwendet werden. Abgenutzte Schuhe dürfen nicht verwendet werden. Nasse Schuhe dürfen nicht verwendet werden.

3. Materialzusammensetzung

20-100-01-0001	Oberschuh: Spaltleder Futter: Textil Einlegesohle: Textil
20-100-01-0002	Oberschuh: Spaltleder Futter: Textil Einlegesohle: Textil
20-100-01-0003	Oberschuh: Spaltleder Futter: Textil Einlegesohle: Textil
20-100-01-0004	Oberschuh: Spaltleder Futter: Textil Einlegesohle: Textil

4. Reinigung und Wartung

Schuhe mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden. Schuhe bei Raumtemperatur, fern von Wärmequellen trocknen. Schuhe nicht mit einem Haartrockner oder einer Heizung trocknen.

5. Lagerung, Transport und Entsorgung

Schuhe an einem trockenen, gut belüfteten Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Schuhe nicht an Orten mit hohen Temperaturen lagern. Schuhe in der Originalverpackung oder in einem anderen geeigneten Behälter transportieren, der vor Beschädigungen schützt. Schuhe gemäß den geltenden Abfallwirtschaftsvorschriften entsorgen. Schuhe nicht in Hausmüllbehälter werfen.

6. Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer von Schuhen beträgt 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Nach Ablauf dieser Zeit sollten Schuhe nicht mehr verwendet und entsorgt werden.

7. Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum befindet sich auf dem Schuhetikett. Es ist der Monat und das Jahr der Herstellung, z. B. 10/2025.

8. Hersteller

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Polen

9. Garantie, Lagerung und Entsorgung

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine normale Abnutzung von Schuhen, mechanische Schäden oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung ab. Schuhe sollten in der Originalverpackung an einem trockenen, gut belüfteten Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Schuhe sollten gemäß den geltenden Abfallwirtschaftsvorschriften entsorgt werden. Schuhe nicht in Hausmüllbehälter werfen.

neo-tools.com

RU

ПРИНЦИПЫ

рабочая обувь

МОДЕЛЬ: Buckle Safety S1P

1. Применение

Защитная обувь предназначена исключительно для профессионального использования. Ее следует использовать в соответствии с ее назначением, в подходящих условиях и для целей, указанных в данной инструкции. Обувь должна быть подобрана в соответствии с выполняемой работой. Не следует использовать поврежденную или изношенную обувь.

2. Ограничения по использованию

Не следует использовать обувь в плохом, грязном состоянии. Не следует использовать поврежденную или изношенную обувь. Не следует использовать мокрую обувь. Защитную обувь следует всегда использовать по назначению. Не следует использовать обувь, находящуюся в плохом техническом состоянии. Не следует использовать поврежденную обувь. Не следует использовать изношенную обувь. Не следует использовать мокрую обувь.

3. Состав материала

20-100-01-0001	верх: спилок подкладка: текстиль стелька: текстиль
20-100-01-0002	верх: спилок подкладка: текстиль стелька: текстиль
20-100-01-0003	верх: спилок подкладка: текстиль стелька: текстиль
20-100-01-0004	верх: спилок подкладка: текстиль стелька: текстиль

4. Чистка и обслуживание

Обувь следует чистить влажной тканью и мягким моющим средством. Не использовать растворители или абразивные материалы. Сушить обувь при комнатной температуре, вдали от источников тепла. Не сушить обувь с помощью фена или обогревателя.

5. Условия хранения, транспортировки и утилизации

Обувь следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не следует хранить обувь в местах, подверженных воздействию высоких температур. Обувь следует транспортировать в оригинальной упаковке или в другом подходящем контейнере, который обеспечит защиту от повреждений. Обувь следует утилизировать в соответствии с действующими правилами обращения с отходами. Не выбрасывайте обувь в контейнеры для бытовых отходов.

6. Срок службы

Срок службы обуви составляет 3 года с даты производства. По истечении этого срока обувь следует снять с эксплуатации и утилизировать.

7. Дата производства

Дата производства указана на этикетке обуви. Это месяц и год производства, например, 10/2025.

8. Производитель

Jakoba Jan Bloemsma
Пл. Повстанцев Силезии 10, 53-332 Вроцлав, Польша

9. Условия гарантии, хранения и утилизации

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки. Гарантия распространяется на дефекты материалов и производства. Гарантия не распространяется на нормальный износ обуви, механические повреждения или повреждения, вызванные неправильным использованием. Обувь следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Обувь следует утилизировать в соответствии с действующими правилами обращения с отходами. Не выбрасывайте обувь в контейнеры для бытовых отходов.

neo-tools.com

UA

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

РОБОЧЕ ВЗУТТЯ

МОДЕЛЬ: Buckle Safety S1P

1. Застосування

Захисне взуття призначене виключно для професійного використання. Його слід використовувати відповідно до його призначення, в підходящих умовах і для цілей, зазначених у цій інструкції. Взуття слід підбирати відповідно до виконуваної роботи. Не слід використовувати пошкоджене або зношене взуття.

2. Обмеження використання

Не слід використовувати взуття в поганому, брудному стані. Не слід використовувати пошкоджене або зношене взуття. Не слід використовувати мокре взуття. Захисне взуття слід завжди використовувати за призначенням. Не слід використовувати взуття, що знаходиться в поганому технічному стані. Не слід використовувати пошкоджене взуття. Не слід використовувати зношене взуття. Не слід використовувати мокре взуття.

3. Склад матеріалу

20-100-01-0001	верх: спілок підкладка: текстиль устілка: текстиль
20-100-01-0002	верх: спілок підкладка: текстиль устілка: текстиль
20-100-01-0003	верх: спілок підкладка: текстиль устілка: текстиль
20-100-01-0004	верх: спілок підкладка: текстиль устілка: текстиль

4. Чищення та обслуговування

Взуття слід чистити вологою тканиною та м'яким миючим засобом. Не використовувати розчинники або абразивні матеріали. Сушити взуття при кімнатній температурі, подалі від джерел тепла. Не сушити взуття феном або обігрівачем.

5. Умови зберігання, транспортування та утилізації

Взуття слід зберігати в сухому, добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів. Не слід зберігати взуття в місцях, підданих впливу високих температур. Взуття слід транспортувати в оригінальній упаковці або в іншому підходящому контейнері, який забезпечить захист від пошкоджень. Взуття слід утилізувати відповідно до чинних правил поводження з відходами. Не викидайте взуття в контейнери для побутових відходів.

6. Термін експлуатації

Термін експлуатації взуття становить 3 роки з дати виробництва. По закінченні цього терміну взуття слід зняти з експлуатації та утилізувати.

7. Дата виробництва

Дата виробництва вказана на етикетці взуття. Це місяць і рік виробництва, наприклад, 10/2025.

8. Виробник

Jakoba Jan Bloemsma
Пл. Повстанців Сілезії 10, 53-332 Вроцлав, Польща

9. Умови гарантії, зберігання та утилізації

Гарантійний термін становить 24 місяці з дати покупки. Гарантія поширюється на дефекти матеріалів та виробництва. Гарантія не поширюється на нормальний знос взуття, механічні пошкодження або пошкодження, спричинені неправильним використанням. Взуття слід зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів. Взуття слід утилізувати відповідно до чинних правил поводження з відходами. Не викидайте взуття в контейнери для побутових відходів.

neo-tools.com

HU

MUNKAVÉDELMI CIPŐ

MODELL: Buckle Safety S1P

1. Használat

A védőcipő kizárólag foglalkozási célra használható. Rendeltetésének megfelelően, megfelelő körülmények között és a jelen útmutatóban meghatározott célokra használja. A cipőt a végzett munkának megfelelően válassza ki. Ne használjon sérült vagy elhasználódott cipőt.

2. Használati korlátozások

Ne használjon rossz, tisztátalan állapotú cipőt. Ne használjon sérült vagy elhasználódott cipőt. Ne használjon nedves cipőt. A védőcipőt mindig rendeltetésszerűen használja. Ne használjon rossz műszaki állapotú cipőt. Ne használjon sérült cipőt. Ne használjon elhasználódott cipőt. Ne használjon nedves cipőt.

3. Anyagösszetétel

20-100-01-0001	felsőrész: hasított bőr bélés: textil talpbetét: textil
20-100-01-0002	felsőrész: hasított bőr bélés: textil talpbetét: textil
20-100-01-0003	felsőrész: hasított bőr bélés: textil talpbetét: textil
20-100-01-0004	felsőrész: hasított bőr bélés: textil talpbetét: textil

4. Tisztítás és karbantartás

A cipőt nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Szobahőmérsékleten, hőforrásoktól távol szárítsa a cipőt. Ne szárítsa a cipőt hajszárítóval vagy fűtőtesttel.

5. Tárolás, szállítás és ártalmatlanítás feltételei

Cipőt száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve tároljon. Ne tárolja a cipőt magas hőmérsékletnek kitett helyeken. A cipőt az eredeti csomagolásában vagy más megfelelő, a sérülésektől védő tartályban szállítsa. A cipőt a hatályos hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja a cipőt a háztartási hulladéktartályokba.

6. Élettartam

A cipő élettartama a gyártástól számított 3 év. A cipőt ezután ki kell vonni a használatból és ártalmatlanítani kell.

7. Gyártási dátum

A gyártási dátum a cipőcímkén található. Ez a gyártás hónapja és éve, pl. 10/2025.

8. Gyártó

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Lengyelország

9. Garancia, tárolás és ártalmatlanítás

A garancia időtartama a vásárlás napjától számított 24 hónap. A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a cipő normál elhasználódására, mechanikai sérülésekre vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A cipőt az eredeti csomagolásában, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. A cipőt a hatályos hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja a cipőt a háztartási hulladéktartályokba.

neo-tools.com

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

PRACOVNÍ OBUV

MODEL: Buckle Safety S1P

1. Použití

Ochranná obuv je určena výhradně pro profesionální použití. Používejte ji v souladu s jejím účelem, za vhodných podmínek a pro účely uvedené v tomto návodu. Obuv přizpůsobte druhu vykonávané práce. Nepoužívejte poškozenou nebo opotřebovanou obuv.

2. Omezení použití

Nepoužívejte obuv v špatném, znečištěném stavu. Nepoužívejte poškozenou nebo opotřebovanou obuv. Nepoužívejte mokrou obuv. Ochrannou obuv vždy používejte podle jejího určení. Nepoužívejte obuv v špatném technickém stavu. Nepoužívejte poškozenou obuv. Nepoužívejte opotřebovanou obuv. Nepoužívejte mokrou obuv.

3. Složení materiálu

20-100-01-0001	svršek: štípenka podšívka: textil stélka: textil
20-100-01-0002	svršek: štípenka podšívka: textil stélka: textil
20-100-01-0003	svršek: štípenka podšívka: textil stélka: textil
20-100-01-0004	svršek: štípenka podšívka: textil stélka: textil

4. Čištění a údržba

Obuv čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Obuv sušte při pokojové teplotě, mimo zdroje tepla. Nesušte obuv sušičem vlasů ani topidlem.

5. Podmínky pro skladování, přepravu a likvidaci

Obuv skladujte na suchém, dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo. Neskladujte obuv na místech vystavených vysokým teplotám. Obuv přepravujte v originálním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který ochrání obuv před poškozením. Obuv likvidujte v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady. Nevyhazujte obuv do komunálních odpadových nádob.

6. Životnost

Životnost obuvi je 3 roky od data výroby. Obuv sloužící déle než tuto dobu vyřaďte a zlikvidujte.

7. Datum výroby

Datum výroby je uvedeno na štítku obuvi. Jedná se o měsíc a rok výroby, např. 10/2025.

8. Výrobce

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Polsko

9. Záruka, skladování a likvidace

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení obuvi, mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Obuv skladujte v originálním obalu, na suchém, dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo. Obuv likvidujte v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady. Nevyhazujte obuv do komunálních odpadových nádob.

neo-tools.com

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

PRACOVNÁ OBUV

MODEL: Buckle Safety S1P

1. Použitie

Ochranná obuv je určená výhradne na profesionálne použitie. Používajte ju v súlade s jej určením, za vhodných podmienok a na účely uvedené v tomto návode. Obuv prispôsobte druhu vykonávanej práce. Nepoužívajte poškodenú alebo opotrebovanú obuv.

2. Obmedzenia použitia

Nepoužívajte obuv v zlom, znečistenom stave. Nepoužívajte poškodenú alebo opotrebovanú obuv. Nepoužívajte mokrú obuv. Ochrannú obuv vždy používajte podľa jej určenia. Nepoužívajte obuv v zlom technickom stave. Nepoužívajte poškodenú obuv. Nepoužívajte opotrebovanú obuv. Nepoužívajte mokrú obuv.

3. Zloženie materiálu

20-100-01-0001	vrch: štiepenka podšívka: textil stielka: textil
20-100-01-0002	vrch: štiepenka podšívka: textil stielka: textil
20-100-01-0003	vrch: štiepenka podšívka: textil stielka: textil
20-100-01-0004	vrch: štiepenka podšívka: textil stielka: textil

4. Čistenie a údržba

Obuv čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Obuv sušte pri izbovej teplote, mimo zdroje tepla. Nesušte obuv sušičom vlasov ani vykurovacím telesom.

5. Podmienky pre skladovanie, prepravu a likvidáciu

Obuv skladujte na suchom, dobre vetranom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Neskladujte obuv na miestach vystavených vysokým teplotám. Obuv prepravujte v originálnom obale alebo v inom vhodnom obale, ktorý ochráni obuv pred poškodením. Obuv likvidujte v súlade s platnými predpismi o nakladaní s odpadmi. Nevyhadzujte obuv do komunálnych odpadových nádob.

6. Životnosť

Životnosť obuvi je 3 roky od dátumu výroby. Obuv slúžiaca dlhšie ako túto dobu vyraďte a zlikvidujte.

7. Dátum výroby

Dátum výroby je uvedený na štítku obuvi. Ide o mesiac a rok výroby, napr. 10/2025.

8. Výrobca

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Poľsko

9. Záruka, skladovanie a likvidácia

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie obuvi, mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Obuv skladujte v originálnom obale, na suchom, dobre vetranom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Obuv likvidujte v súlade s platnými predpismi o nakladaní s odpadmi. Nevyhadzujte obuv do komunálnych odpadových nádob.

neo-tools.com

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DARBO AVALYNĖ

MODELIS: Buckle Safety S1P

1. Naudojimas

Apsauginė avalynė skirta tik profesionaliam naudojimui. Ją naudokite pagal paskirtį, tinkamomis sąlygomis ir šioje instrukcijoje nurodytais tikslais. Avalynė turi būti parinkta pagal atliekamo darbo pobūdį. Nenaudokite pažeistos ar susidėvėjusios avalynės.

2. Naudojimo apribojimai

Nenaudokite avalynės blogos, nešvarios būklės. Nenaudokite pažeistos ar susidėvėjusios avalynės. Nenaudokite šlapios avalynės. Apsauginę avalynę visada naudokite pagal paskirtį. Nenaudokite avalynės, kuri yra blogos techninės būklės. Nenaudokite pažeistos avalynės. Nenaudokite susidėvėjusios avalynės. Nenaudokite šlapios avalynės.

3. Medžiagų sudėtis

20-100-01-0001	viršus: spilkė pamušalas: tekstilė įdėklas: tekstilė
20-100-01-0002	viršus: spilkė pamušalas: tekstilė įdėklas: tekstilė
20-100-01-0003	viršus: spilkė pamušalas: tekstilė įdėklas: tekstilė
20-100-01-0004	viršus: spilkė pamušalas: tekstilė įdėklas: tekstilė

4. Valymas ir priežiūra

Avalynę valykite drėgna šluoste ir švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių priemonių. Avalynę džiovinkite kambario temperatūroje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Nedžiovinkite avalynės plaukų džiovintuvu ar radiatoriumi.

5. Laikymo, transportavimo ir utilizavimo sąlygos

Avalynę laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite avalynės vietose, kuriose yra aukšta temperatūra. Avalynę transportuokite originalioje pakuotėje arba kitame tinkamame konteineryje, kuris apsaugos nuo pažeidimų. Avalynę utilizuokite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių. Nemeskite avalynės į buitinių atliekų konteinerius.

6. Naudojimo laikotarpis

Avalynės naudojimo laikotarpis yra 3 metai nuo pagaminimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui avalynę reikia išimti iš naudojimo ir utilizuoti.

7. Pagaminimo data

Pagaminimo data nurodyta ant avalynės etiketės. Tai pagaminimo mėnuo ir metai, pvz., 10/2025.

8. Gamintojas

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Wrocław, Lenkija

9. Garantijos, laikymo ir utilizavimo sąlygos

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo datos. Garantija taikoma medžiagų ir gamybos defektams. Garantija netaikoma natūraliam avalynės susidėvėjimui, mechaniniams pažeidimams arba pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo. Avalynę laikykite originalioje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Avalynę utilizuokite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių. Nemeskite avalynės į buitinių atliekų konteinerius.

neo-tools.com

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DARBA APAVS

MODELIS: Buckle Safety S1P

1. Lietošana

Aizsargapavi ir paredzēti tikai profesionālai lietošanai. Lietojiet tos saskaņā ar to paredzēto mērķi, piemērotos apstākļos un šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem. Apavi jāpielāgo veicamā darba veidam. Nelietojiet bojātus vai nolietotus apavus.

2. Lietošanas ierobežojumi

Nelietojiet apavus sliktā, netīrā stāvoklī. Nelietojiet bojātus vai nolietotus apavus. Nelietojiet slapjus apavus. Aizsargapavus vienmēr lietojiet paredzētajam mērķim. Nelietojiet apavus sliktā tehniskā stāvoklī. Nelietojiet bojātus apavus. Nelietojiet nolietotus apavus. Nelietojiet slapjus apavus.

3. Materiāla sastāvs

20-100-01-0001	virsa: spilta āda oderējums: tekstils ieliktnis: tekstils
20-100-01-0002	virsa: spilta āda oderējums: tekstils ieliktnis: tekstils
20-100-01-0003	virsa: spilta āda oderējums: tekstils ieliktnis: tekstils
20-100-01-0004	virsa: spilta āda oderējums: tekstils ieliktnis: tekstils

4. Tīrīšana un apkope

Apavus tīriet ar mitru lupatiņu un maigu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Žāvējiet apavus istabas temperatūrā, prom no siltuma avotiem. Nežāvējiet apavus ar matu žāvētāju vai radiatoru.

5. Uzglabāšanas, transportēšanas un utilizācijas nosacījumi

Uzglabājiet apavus sausā, labi vēdināmā vietā, pasargātā no tiešiem saules stariem. Neuzglabājiet apavus vietās, kur ir augsta temperatūra. Transportējiet apavus oriģinālajā iepakojumā vai citā piemērotā konteinerī, kas nodrošina aizsardzību pret bojājumiem. Utilizējiet apavus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Nemetiet apavus sadzīves atkritumu konteineros.

6. Kalpošanas laiks

Apavu kalpošanas laiks ir 3 gadi no ražošanas datuma. Pēc šī laika apavi jāizņem no lietošanas un jāutilizē.

7. Ražošanas datums

Ražošanas datums ir norādīts uz apavu etiķetes. Tas ir ražošanas mēnesis un gads, piemēram, 10/2025.

8. Ražotājs

Jakoba Jan Bloemsma
Pl. Powstańców Śląskich 10, 53-332 Vroclava, Polija

9. Garantijas, uzglabāšanas un utilizācijas nosacījumi

Garantijas termiņš ir 24 mēneši no pirkuma datuma. Garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem. Garantija neattiecas uz apavu normālu nodilumu, mehāniskiem bojājumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ. Uzglabājiet apavus oriģinālajā iepakojumā, sausā, labi vēdināmā vietā, pasargātā no tiešiem saules stariem. Utilizējiet apavus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Nemetiet apavus sadzīves atkritumu konteineros.

neo-tools.com

EN 60 745-2-5:2009	Hedge trimmers
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	Electromagnetic compatibility
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008	Electromagnetic compatibility
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	Electromagnetic compatibility
EN 61000-3-3:2008	Electromagnetic compatibility

Technical file at: Nanjing Chervon Industry Co., Ltd.

Year of CE marking: 2013

Nanjing, China, 2013.08.01

Name and position of the person authorized to compile the technical file: Wang Xiaoyong, Director of Quality Assurance

Name and position of the person authorized to sign on behalf of the manufacturer or his authorized representative: Wang Xiaoyong, Director of Quality Assurance

3. Warning zones

4. Symbols

5. Safety instructions

Power tool safety warnings

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of a RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for hedge trimmers

- **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutting blade may contact hidden wiring.** Cutting blade contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Carry the power tool by the rear handle, with the cutting blade device switched off and away from your body.** When transporting the power tool, a proper application of the cutting blade device will prevent unintentional contact.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutting blade may contact hidden wiring.** Cutting blade contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Carry the power tool by the rear handle, with the cutting blade device switched off and away from your body.** When transporting the power tool, a proper application of the cutting blade device will prevent unintentional contact.

6. Intended use

The product is intended for trimming hedges and bushes.

7. Assembly

Warning! Before carrying out any work on the machine, switch off and disconnect the plug from the mains.

Fitting the handle

Fig. A

Fit the handle (2) to the motor housing (1) and secure with the screws (3).

Fitting the cutting blade guard

Fig. B

Fit the cutting blade guard (4) to the cutting blade (5) and secure with the screws (6).

Fitting the cutting blade

Fig. C

Fit the cutting blade (5) to the motor housing (1) and secure with the screws (7).

8. Operation

Warning! Before carrying out any work on the machine, switch off and disconnect the plug from the mains.

Switching on and off

Fig. D

To switch on, press the safety button (8) and the switch trigger (9) simultaneously.

To switch off, release the switch trigger (9).

Cutting

Fig. E

Cut hedges and bushes only when they are dry.

Cut the hedges and bushes to the desired shape.

Cut the sides of the hedge first, working from the bottom upwards.

Then cut the top of the hedge.

Cut the hedge so that it is narrower at the top than at the bottom.

Cutting tips

Fig. F

Cut the hedge so that it is narrower at the top than at the bottom.

Fig. G

Cut the hedge so that it is wider at the top than at the bottom.

9. Maintenance

Warning! Before carrying out any work on the machine, switch off and disconnect the plug from the mains.

Cleaning

Clean the machine after every use.

Clean the machine with a damp cloth and a little soap.

Do not use any cleaning agents or solvents.

Make sure that no water can enter the electrical components.

Storage

Store the machine in a dry, locked room or cupboard, out of the reach of children.

Transport

Fig. H

Transport the machine with the cutting blade guard fitted.

10. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The machine does not start.	The plug is not connected to the mains.	Connect the plug to the mains.
	The safety button and switch trigger were not pressed simultaneously.	Press the safety button and switch trigger simultaneously.
	The mains fuse has blown.	Replace the mains fuse.
	The motor is overheated.	Allow the motor to cool down.
The machine does not cut properly.	The cutting blade is blunt.	Sharpen the cutting blade.
	The cutting blade is damaged.	Replace the cutting blade.
The machine vibrates excessively.	The cutting blade is damaged.	Replace the cutting blade.
	The cutting blade is loose.	Tighten the screws.

11. Disposal

Do not dispose of the machine with household waste. Dispose of the machine in accordance with local regulations.

12. Guarantee

Guarantee in accordance with the statutory provisions.

13. Spare parts

Fig. I

No.	Description	Qty.
1	Motor housing	1
2	Handle	1
3	Screw	4
4	Cutting blade guard	1
5	Cutting blade	1
6	Screw	2
7	Screw	2
8	Safety button	1
9	Switch trigger	1

Only use original spare parts.

KASUTUSJUHEND

HEKILÕIKUR

HGA 55 cm, 75 cm

1. Tarbija

Tarbija on isik, kellel juhtmestikuga ei mõisteta tööriista kasutamise ohtlikkust ega võimalikke ohte, kellel puudub kogemus tööriista kasutamisel ja kes ei tunne tööriista käsitsemise juhiseid.

2. Kasutamine

a) Seadmeid ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kellel puudub kogemus seadmete kasutamisel, välja arvatud juhul, kui nad on saanud seadme kasutamise kohta piisavalt juhiseid ja nad on võimelised seadet ohutult kasutama.

b) Seadmeid ei tohi kasutada mänguasjana. Lapsi tuleb järelvalvata hoida.

c) Seadmeid ei tohi kasutada isikud, kes on alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all.

3. Ohutsoonid

4. Sümbolid

5. Ohutusjuhised

Elektrilised ohutusjuhised

- Pistikupesa peab sobima pistikuga. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage maandusega elektritööriistade puhul mingeid adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui teie keha on maandatud, on suurem elektrilöögi oht.
- Ärge laske elektritööriistadel vihma kätte sattuda ega kasutage neid niisketes kohtades. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage juhet ebasihipärastel otstarvetel. Ärge kasutage juhet kandmiseks, tõmbamiseks ega elektritööriista pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest eemal. Kahjustatud või kokkukeerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui kasutate elektritööriista õues, kasutage ainult õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Õues kasutamiseks sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui elektritööriista kasutamine niisketes kohtades on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD) kaitstud toiteallikat. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Isikuohutus

- Olge tähelepanelik, hoolitsege, mida te oma töös teete, ja kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Elektritööriistade kasutamisel võib hetkeline hooletus põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Kaitsevahendite, nagu tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või kuulmiskaitse, kasutamine vastavates tingimustes vähendab kehavigastusi.
- Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et lüliti oleks väljas-asendis, enne kui ühendate elektritööriista toiteallika ja/või akupaki külge, võtate tööriista kätte või kannate seda. Kui kannate elektritööriista nii, et sõrm on lülitil, või ühendate elektritööriistale vooluallika, mille lüliti on sees-asendis, võib see põhjustada õnnetusi.
- Eemaldage reguleerimisvõti või mutrivõti enne elektritööriista sisselülitamist. Elektritööriista pöörleva osa külge jäänud võti või mutrivõti võib põhjustada kehavigastusi.
- Ärge ulatuge üle jõu. Hoidke kindlat jalgealust ja säilitage igal ajal tasakaal. See võimaldab elektritööriista paremini kontrollida ootamatutes olukordades.
- Riietuge korralikult. Ärge kandke lohvakat riietust ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lohvakad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Kui seadmed on ette nähtud tolmu kogumise ja kogumisseadmete ühendamiseks, veenduge, et need oleksid ühendatud ja neid kasutataks nõuetekohaselt. Tolmu kogumise kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

Elektritööriista kasutamine ja hooldus

- Ärge rakendage elektritööriistale liigset jõudu. Kasutage oma töö jaoks õiget elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt kiirusel, mille jaoks see on ette nähtud.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui lüliti ei lülita seda sisse ega välja. Iga elektritööriist, mida ei saa lülitiga juhtida, on ohtlik ja see tuleb parandada.
- Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoiustamist eemaldage pistik pistikupesast ja/või akupakk elektritööriistast. Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
- Hoidke seisma jäänud elektritööriistad lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes ei ole sellega tutvunud või kes ei ole lugenud käesolevaid juhiseid. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad koolitamata kasutajad.
- Hooldage elektritööriistu ja tarvikuid. Kontrollige liikuvate osade rikkeid ja kinnikiilumist, osade purunemist ja muid elektritööriista töötamist mõjutavaid asjaolusid. Kui elektritööriist on kahjustatud, laske see enne kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- Hoidke lõikeriistad teritatuna ja puhtana. Hästi hooldatud lõikeriistad teravate lõikeservadega kinnikiilumise tõenäosus on väiksem ja neid on lihtsam juhtida.
- Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsikuid jne vastavalt käesolevatele juhistele, arvestades töötingimusi ja tehtavat tööd. Elektritööriista kasutamine muudeks otstarveteks, kui need, mille jaoks see on ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivana, puhtana ning õli- ja määrdeainetest vabana. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ootamatutes olukordades tööriista ohutult käsitseda ja juhtida.

Hooldus

- Laske oma elektritööriista hooldada kvalifitseeritud remondimehel, kes kasutab ainult identseid varuosi. See tagab elektritööriista ohutuse säilimise.

Ohutusjuhised hekilõikurite kasutamiseks

- Hoidke elektritööriista ainult isolatsiooniga kaetud käepidemetest, kuna lõikeriist võib puutuda kokku varjatud juhtmestikuga. Kui lõikeriist puutub kokku "pinge all" juhtmega, võivad elektritööriista metallosad samuti "pinge alla" minna ja põhjustada operaatorile elektrilöögi.
- Kandke elektritööriista tagumisest käepidemest, lõikeriist on välja lülitatud ja see on teie kehast eemal. Elektritööriista transportimisel aitab lõikeriista nõuetekohane kasutamine vältida tahtmatut kokkupuudet.
- Hoidke elektritööriista ainult isolatsiooniga kaetud käepidemetest, kuna lõikeriist võib puutuda kokku varjatud juhtmestikuga. Kui lõikeriist puutub kokku "pinge all" juhtmega, võivad elektritööriista metallosad samuti "pinge alla" minna ja põhjustada operaatorile elektrilöögi.
- Kandke elektritööriista tagumisest käepidemest, lõikeriist on välja lülitatud ja see on teie kehast eemal. Elektritööriista transportimisel aitab lõikeriista nõuetekohane kasutamine vältida tahtmatut kokkupuudet.

6. Otstarbekohane kasutamine

Toode on ette nähtud hekkide ja põõsaste pügamiseks.

7. Kokkupanek

Hoiatus! Enne kõikide seadmega seotud tööde alustamist lülitage see välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Käepideme paigaldamine

Joonis A

Paigaldage käepide (2) mootorikorpusele (1) ja kinnitage kruvidega (3).

Lõikeriista kaitsme paigaldamine

Joonis B

Paigaldage lõikeriista kaitse (4) lõikeriistale (5) ja kinnitage kruvidega (6).

Lõikeriista paigaldamine

Joonis C

Paigaldage lõikeriist (5) mootorikorpusele (1) ja kinnitage kruvidega (7).

8. Kasutamine

Hoiatus! Enne kõikide seadmega seotud tööde alustamist lülitage see välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Sisse- ja väljalülitamine

Joonis D

Sisselülitamiseks vajutage ohutusnuppu (8) ja lülitusnuppu (9) samaaegselt.

Väljalülitamiseks vabastage lülitusnupp (9).

Lõikamine

Joonis E

Lõigake hekke ja põõsaid ainult siis, kui need on kuivad.

Lõigake hekid ja põõsad soovitud kujule.

Lõigake kõigepealt hekkide küljed, alustades alt ja liikudes üles.

Seejärel lõigake hekkide ülaosa.

Lõigake hekk nii, et see oleks ülaosast kitsam kui alt.

Lõikamisnõuanded

Joonis F

Lõigake hekk nii, et see oleks ülaosast kitsam kui alt.

Joonis G

Lõigake hekk nii, et see oleks ülaosast laiem kui alt.

9. Hooldus

Hoiatus! Enne kõikide seadmega seotud tööde alustamist lülitage see välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Puhastamine

Puhastage masin pärast iga kasutamist.

Puhastage masin niiske lapi ja veidi seebiga.

Ärge kasutage mingeid puhastus- ega lahustusvahendeid.

Veenduge, et elektrikomponentidesse ei pääseks vett.

Hoiustamine

Hoiustage masinat kuivas, lukustatud ruumis või kapis, lastele kättesaamatus kohas.

Transport

Joonis H

Transportige masinat koos lõikeriista kaitsmega.

10. Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin ei käivitu.	Pistik ei ole pistikupesasse ühendatud.	Ühendage pistik pistikupesasse.
	Ohutusnuppu ja lülitusnuppu ei vajutatud samaaegselt.	Vajutage ohutusnuppu ja lülitusnuppu samaaegselt.
	Võrgusikering on läbi põlenud.	Asendage võrgusikering.
	Mootor on ülekuumenenud.	Laske mootoril jahtuda.
Masin ei lõika korralikult.	Lõikeriist on nüri.	Teritage lõikeriist.
	Lõikeriist on kahjustatud.	Asendage lõikeriist.
Masin vibreerib liigselt.	Lõikeriist on kahjustatud.	Asendage lõikeriist.
	Lõikeriist on lahti.	Pingutage kruvid.

11. Kõrvaldamine

Ärge kõrvaldage masinat koos olmejäätmetega. Kõrvaldage masin kohalike eeskirjade kohaselt.

12. Garantii

Garantii vastavalt seadusandlikele sätetele.

13. Varuosad

Joonis I

Nr	Kirjeldus	Kogus
1	Mootorikorpus	1
2	Käepide	1
3	Kruvi	4
4	Lõikeriista kaitse	1
5	Lõikeriist	1
6	Kruvi	2
7	Kruvi	2
8	Ohutusnupp	1
9	Lülitusnupp	1

Kasutage ainult originaalvaruosi.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ŽOĻU MAKšĶERE

HGA 55 cm, 75 cm

1. Lietotājs

Lietotājs ir persona, kura nepārzina elektroinstrumenta lietošanas bīstamību un iespējamos draudus, kam nav pieredzes elektroinstrumenta lietošanā un kura nepārzina elektroinstrumenta lietošanas norādījumus.

2. Lietošana

a) Ierīces nedrīkst lietot bērni un personas, kam nav pieredzes ierīču lietošanā, izņemot gadījumus, kad viņi ir saņēmuši pietiekamu apmācību par ierīces lietošanu un ir spējīgi to droši lietot.

b) Ierīces nedrīkst lietot kā rotaļlietu. Bērni ir jāuzrauga.

c) Ierīces nedrīkst lietot personas, kas atrodas alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.

3. Bīstamās zonas

4. Simboli

5. Drošības norādījumi

Elektriskā drošība

- Kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā gadījumā nemodificējiet kontaktdakšu. Nelietojiet kopā ar iezemētiem elektroinstrumentiem nekādus kontaktdakšu adapterus. Nemodificētas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Izvairieties no ķermeņa kontakta ar iezemētām vai zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts vai zemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietum vai mitrumam. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nelietojiet vadu nepareizi. Nekad nenēsājiet elektroinstrumentu aiz vada, nevelciet to aiz vada un neatvienojiet to no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām detaļām. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Ja elektroinstrumentu lietojat ārpus telpām, izmantojiet ārpus telpām lietošanai piemērotu pagarinātāja vadu. Ārpus telpām lietošanai piemērota vada izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vidē ir neizbēgama, izmantojiet barošanas avotu, kas aizsargāts ar atlikušās strāvas ierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

Personīgā drošība

- Esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un lietojiet elektroinstrumentu saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Elektroinstrumentu lietošanas laikā mirkļa neuzmanība var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Tādu individuālo aizsardzības līdzekļu kā putekļu maska, neslīdoši aizsargapavi, ķivere vai dzirdes aizsargi lietošana atbilstošos apstākļos samazina miesas bojājumu risku.
- Novērsiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatora blokam, pirms paceļat vai pārnēsājat instrumentu, pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Ja pārnēsājat elektroinstrumentu, turot pirkstu uz slēdža, vai arī pievienojat elektroinstrumentu elektrotīklam, kad slēdzis ir ieslēgts, pastāv negadījumu risks.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Uz kādas elektroinstrumenta rotējošas daļas atstāta atslēga vai uzgriežņu atslēga var izraisīt miesas bojājumus.
- Nepārspīlējiet. Vienmēr nodrošiniet stabilu balstu kājām un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.
- Ģērbieties piemērotā apģērbā. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Matus, apģērbu un cimdus turiet atstatus no kustīgām detaļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iestrēgt kustīgās detaļās.
- Ja ierīces ir paredzētas putekļu ieguves un savākšanas iekārtu pievienošanai, pārliecinieties, vai tās ir pievienotas un tiek pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos draudus.

Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

- Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savam darbam paredzēto elektroinstrumentu. Pareizais elektroinstruments darbu veiks labāk un drošāk tam paredzētajā ātrumā.
- Nelietojiet elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz vai neizslēdz. Jebkurš elektroinstruments, ko nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams, un to ir jāsalabo.
- Pirms regulēšanas veikšanas, piederumu nomaiņas vai elektroinstrumentu uzglabāšanas atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai akumulatora bloku no elektroinstrumenta. Šādi profilaktiski drošības pasākumi samazina elektroinstrumenta nejaušas iedarbināšanas risku.
- Neizmantojiet elektroinstrumentus bērniem nepieejamās vietās un neļaujiet personām, kuras nav iepazinušās ar elektroinstrumentu vai šīm instrukcijām, lietot elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto neapmācīti lietotāji.
- Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas nav nepareizi novietotas vai iestrēgušas, vai nav salūzušas detaļas un vai nav kāds cits stāvoklis, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas nodrošiniet tā remontu. Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti apkopti elektroinstrumenti.
- Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi apkopti griezējinstrumenti ar asām griešanas malām mazāk iestrēgst un tos ir vieglāk kontrolēt.
- Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus, uzgaļus u. tml. saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Elektroinstrumenta izmantošana darbībām, kam tas nav paredzēts, var radīt bīstamu situāciju.
- Turiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši rīkoties un kontrolēt ierīci negaidītās situācijās.

Apkope

- Ļaujiet elektroinstrumenta apkopi veikt kvalificētam remontdarbu speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošinās elektroinstrumenta drošības saglabāšanu.

Drošības norādījumi žoļu makšķerēm

- Turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolētām satveršanas virsmām, jo griešanas asmens var saskarties ar apslēptiem vadiem. Griešanas asmens saskare ar "spriegumu nesošu" vadu var padarīt elektroinstrumenta metāla daļas arī par "spriegumu nesošām" un izraisīt operatora elektrisko triecienu.
- Pārnēsājiet elektroinstrumentu aiz aizmugurējā roktura, griešanas asmens ierīce ir izslēgta un atrodas prom no jūsu ķermeņa. Pārnēsājot elektroinstrumentu, griešanas asmens ierīces pareiza lietošana novērsīs nejaušu saskari.
- Turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolētām satveršanas virsmām, jo griešanas asmens var saskarties ar apslēptiem vadiem. Griešanas asmens saskare ar "spriegumu nesošu" vadu var padarīt elektroinstrumenta metāla daļas arī par "spriegumu nesošām" un izraisīt operatora elektrisko triecienu.
- Pārnēsājiet elektroinstrumentu aiz aizmugurējā roktura, griešanas asmens ierīce ir izslēgta un atrodas prom no jūsu ķermeņa. Pārnēsājot elektroinstrumentu, griešanas asmens ierīces pareiza lietošana novērsīs nejaušu saskari.

6. Paredzētā lietošana

Izstrādājums ir paredzēts žoļu un krūmu apcirpšanai.

7. Montāža

Brīdinājums! Pirms jebkādu darbu veikšanas ar mašīnu izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.

Rokturu uzstādīšana

Attēls A

Uzstādiet rokturi (2) uz motora korpusa (1) un nostipriniet ar skrūvēm (3).

Griešanas asmens aizsarga uzstādīšana

Attēls B

Uzstādiet griešanas asmens aizsargu (4) uz griešanas asmens (5) un nostipriniet ar skrūvēm (6).

Griešanas asmens uzstādīšana

Attēls C

Uzstādiet griešanas asmeni (5) uz motora korpusa (1) un nostipriniet ar skrūvēm (7).

8. Lietošana

Brīdinājums! Pirms jebkādu darbu veikšanas ar mašīnu izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.

Ieslēgšana un izslēgšana

Attēls D

Lai ieslēgtu, vienlaikus nospiediet drošības pogu (8) un ieslēdzējpogu (9).

Lai izslēgtu, atlaidiet ieslēdzējpogu (9).

Griešana

Attēls E

Griezt dzīvžogus un krūmus tikai tad, kad tie ir sausi.

Apgrieziet dzīvžogus un krūmus vēlamajā formā.

Vispirms apgrieziet dzīvžoga malas, sākot no apakšas un virzoties uz augšu.

Tad apgrieziet dzīvžoga augšdaļu.

Apgrieziet dzīvžogu tā, lai tas augšpusē būtu šaurāks nekā apakšā.

Padomi griešanai

Attēls F

Apgrieziet dzīvžogu tā, lai tas augšpusē būtu šaurāks nekā apakšā.

Attēls G

Apgrieziet dzīvžogu tā, lai tas augšpusē būtu platāks nekā apakšā.

9. Apkope

Brīdinājums! Pirms jebkādu darbu veikšanas ar mašīnu izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.

Tīrīšana

Pēc katras lietošanas reizes tīriet mašīnu.

Tīriet mašīnu ar mitru drāniņu un nedaudz ziepju.

Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Pārliecinieties, ka ūdens nevar iekļūt elektriskajās sastāvdaļās.

Uzglabāšana

Uzglabājiet mašīnu sausā, aizslēgtā telpā vai skapī, bērniem nepieejamā vietā.

Transportēšana

Attēls H

Transportējiet mašīnu ar uzstādītu griešanas asmens aizsargu.

10. Traucējumu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Mašīna neiedarbojas.	Kontaktdakša nav pievienota kontaktligzdai.	Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
	Drošības poga un ieslēdzējpoga netika nospiestas vienlaicīgi.	Vienlaicīgi nospiediet drošības pogu un ieslēdzējpogu.
	Ir pārdegusi tīkla drošinātāja kausēšanās.	Nomainiet tīkla drošinātāja kausēšanās.
	Motors ir pārkarsis.	Ļaujiet motoram atdzist.
Mašīna nepareizi griež.	Griešanas asmens ir neasināts.	Uzasiniet griešanas asmeni.
	Griešanas asmens ir bojāts.	Nomainiet griešanas asmeni.
Mašīna pārmērīgi vibrē.	Griešanas asmens ir bojāts.	Nomainiet griešanas asmeni.
	Griešanas asmens ir vaļīgs.	Pievelciet skrūves.

11. Likvidēšana

Neizmetiet mašīnu kopā ar sadzīves atkritumiem. Likvidējiet mašīnu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

12. Garantija

Garantija saskaņā ar likumdošanas aktiem.

13. Rezerves daļas

Attēls I

Nr.	Apraksts	Daudz.
1	Motora korpuss	1
2	Rokturis	1
3	Skrūve	4
4	Griešanas asmens aizsargs	1
5	Griešanas asmens	1
6	Skrūve	2
7	Skrūve	2
8	Drošības poga	1
9	Ieslēdzējpoga	1

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

ŽOLIAPJOVIMUI

HGA 55 cm, 75 cm

1. Naudotojas

Naudotojas yra asmuo, kuris nesupranta elektrinio įrankio naudojimo pavojingumo ir galimų pavojų, kuris neturi patirties naudojant elektrinį įrankį ir kuris nepažįsta šio elektrinio įrankio naudojimo instrukcijų.

2. Naudojimas

a) Prietaisais negali naudotis vaikai ir asmenys, kurie neturi patirties naudojant prietaisus, išskyrus atvejus, kai jie buvo tinkamai apmokyti naudotis prietaisu ir yra pajėgūs jį saugiai naudoti.

b) Prietaisais negalima naudotis kaip žaislais. Vaikai turi būti prižiūrimi.

c) Prietaisais negali naudotis asmenys, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar vaistinių medžiagų.

3. Pavojingos zonos

4. Simboliai

5. Saugos instrukcijos

Elektrinės saugos instrukcijos

- Kištukas turi tikti lizdui. Niekada nemodifikuokite kištuko jokiu būdu. Nenaudokite su įžemintais elektriniais įrankiais jokių adapterių. Nemodifikuoti kištukai ir tinkami lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais arba įžeminimo paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jeigu jūsų kūnas yra įžemintas arba įžeminimo paviršius, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Netinkamai naudokite laidą. Niekada nenešiokite elektrinio įrankio už laido, netraukite laido, kad atjungtumėte elektrinį įrankį nuo maitinimo šaltinio. Laidą laikykite atokiai nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių detalių. Pažeisti arba susipainioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- Jeigu elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite lauke naudojamą ilgintuvo laidą. Lauke naudojamo laido naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
- Jeigu neišvengiamai reikia naudoti elektrinį įrankį drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios srovės įtaisu (LSĮ). LSĮ naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

Asmeninė sauga

- Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudodami elektrinį įrankį elkitės protingai. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu esate pavargęs arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Naudojant elektrinius įrankius akimirkos neatidumas gali sukelti rimtą kūno sužalojimą.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones. Naudojant apsaugos priemones, tokias kaip dulkių kaukė, neslystantys apsauginiai batai, šalmas arba klausos apsaugos priemonės, kurios naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažės kūno sužalojimų.
- Užkirskite kelią netyčiniam paleidimui. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloko, paimdami arba nešdami įrankį įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje. Nešiojant elektrinius įrankius pirštui esant ant jungiklio arba prijungiant prie maitinimo šaltinio elektrinius įrankius, kurių jungiklis yra įjungtas, gali kilti nelaimingų atsitikimų.
-