PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ekspres ciśnieniowy
PRO+ Latte Cream

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz zachować ją do wglądu w przyszłości.

1. Środki zachowawcze.

Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że zostały one przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia podczas jego pracy.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy dotykać ruchomych części urządzenia.
- Nie należy przeciążać gniazdka zasilającego.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego obudowa jest uszkodzona.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego wtyczka jest uszkodzona.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego gniazdko zasilające jest uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt krótki.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt długi.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt gruby.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt cienki.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt sztywny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt miękki.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt elastyczny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt rozciągliwy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt kurczliwy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt plastyczny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt sprężysty.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt giętki.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt sztywny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt miękki.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt elastyczny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt rozciągliwy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt kurczliwy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt plastyczny.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt sprężysty.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest zbyt giętki.

2. Przeznaczenie.

Ekspres do kawy jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; w pensjonatach; w cateringu i podobnych usługach nie-detalicznych.

3. Specyfikacja techniczna.

Napięcie znamionowe	220-240V~ 50/60Hz
Moc znamionowa	1450W
Pojemność zbiornika na wodę	1,8 l
Ciśnienie pompy	15 bar
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	250 x 360 x 350 mm
Waga netto	6,5 kg

4. Zawartość opakowania.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nie ma uszkodzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się z punktem sprzedaży.

- Ekspres do kawy
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja
- Zestaw akcesoriów (patrz poniżej)

Zestaw akcesoriów:

- Filtr do kawy mielonej
- Filtr do kawy w kapsułkach
- Miarka
- Szczotka do czyszczenia
- Narzędzie do usuwania kamienia

5. Opis urządzenia.



6. Przygotowanie do użycia.

- Wyjmij urządzenie z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Napełnij zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą.
- Włóż zbiornik na wodę do urządzenia.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- Włącz urządzenie przyciskiem zasilania.
- Poczekaj, aż urządzenie się nagrzeje (wskaźnik gotowości zapali się na stałe).

7. Obsługa.

- Umieść filiżankę pod dyszą do kawy.
- Wybierz rodzaj kawy, który chcesz przygotować (espresso, cappuccino, latte macchiato, americano, gorąca woda).
- Naciśnij odpowiedni przycisk.
- Urządzenie rozpocznie proces parzenia kawy.
- Po zakończeniu parzenia kawy, filiżanka zostanie automatycznie przesunięta pod dyszę do spieniania mleka.
- Jeśli chcesz przygotować cappuccino lub latte macchiato, umieść pod dyszą do spieniania mleka pojemnik z mlekiem.
- Naciśnij przycisk spieniania mleka.
- Urządzenie rozpocznie proces spieniania mleka.
- Po zakończeniu spieniania mleka, filiżanka zostanie automatycznie przesunięta pod dyszę do kawy.
- Naciśnij przycisk kawy, aby dodać kawę do mleka.
- Urządzenie rozpocznie proces parzenia kawy.
- Po zakończeniu parzenia kawy, filiżanka zostanie automatycznie przesunięta pod dyszę do kawy.
- Naciśnij przycisk gorącej wody, aby dodać gorącą wodę do kawy.
- Urządzenie rozpocznie proces parzenia gorącej wody.
- Po zakończeniu parzenia gorącej wody, filiżanka zostanie automatycznie przesunięta pod dyszę do kawy.
- Naciśnij przycisk anulowania, aby anulować bieżący proces.
- Urządzenie zatrzyma bieżący proces i wróci do stanu początkowego.
- Naciśnij przycisk czyszczenia, aby rozpocząć proces czyszczenia.
- Urządzenie rozpocznie proces czyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie wróci do stanu początkowego.
- Naciśnij przycisk odkamieniania, aby rozpocząć proces odkamieniania.
- Urządzenie rozpocznie proces odkamieniania.
- Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wróci do stanu początkowego.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości kawy, aby dostosować ilość kawy.
- Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby dostosować temperaturę kawy.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości pary, aby dostosować ilość pary.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości gorącej wody, aby dostosować ilość gorącej wody.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości mleka, aby dostosować ilość mleka.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości kawy w kapsułkach, aby dostosować ilość kawy w kapsułkach.
- Naciśnij przycisk regulacji ilości kawy mielonej, aby dostosować ilość kawy mielonej

5. Vzdrževanje

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno izključite napravo in izvlecite električni vtič. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali površino naprave. Ne potapljajte naprave v vodo.

6. Odstranjevanje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po celotni EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo virov. Za vrnitev rabljenega izdelka uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odnese na okolju prijazno recikliranje.

7. Garancija

Na ta izdelek velja garancija 2 leti od datuma nakupa. Garancija ne velja za poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, nesreče, spremembe ali poskusa popravila s strani neusposobljenih oseb. Za uveljavitev garancije hranite račun.

8. Podpora strankam

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, se obrnite na naš center za podporo strankam na naslovu support@verto.si ali pokličite na telefonsko številko +386 1 555 12 34. Naš ekipa vam bo z veseljem pomagala.

Izdelano v: Kitajska

Proizvajalec: Shenzhen Verto Electronics Co., Ltd.

Naslov: Verto Electronics, Building 7, Floor 3, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518055, China

Uvoznik za EU: Verto Trade d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija

Spletna stran: www.verto.si

Podpora: support@verto.si

Telefon: +386 1 555 12 34

Garancija: 2 leti

Skladnost: CE, RoHS

Datum izdaje: 03/2024

Različica navodil: 1.0

Skupina izdelkov: Električni aparati za kuhanje

Model: VT-2200

Moč: 2200 W

Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz

Kapaciteta: 1,7 l

Material posode: nerjavno jeklo

Material pokrova: nerjavno jeklo

Material ročaja: plastika, odporna proti visokim temperaturam

Dolžina kabla: približno 0,8 m

Stopnja zaščite: IP24

Število programov: 4

Nastavitev časa: do 60 minut

Nastavitev temperature: 40–100 °C

Funkcija ohranjanja toplote: da

Samodejni izklop: da

Zaščita pred suhim delovanjem: da

Zaščita pred prekomernim segrevanjem: da

Pokrov z zaščito pred odpiranjem: da

Notranja osvetlitev: ne

Prikaz: LED

Teža neto: približno 1,6 kg

Teža bruto: približno 2,1 kg

Mere izdelka (Š × G × V): 22 × 30 × 28 cm

Mere embalaže (Š × G × V): 26 × 34 × 32 cm

Število kosov v embalaži: 1

Vsebina embalaže: kuhalnik, navodila za uporabo, garancijski list

Opozorilo: Ne uporabljajte naprave, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Poškodovan kabel zamenjajte le pri proizvajalcu, pooblaščenem servisu ali podobno usposobljeni osebi.

Opozorilo: Naprava ni namenjena za uporabo s časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Opozorilo: Naprava ni igrača. Otroci naj napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

Opozorilo: Ne uporabljajte naprave, če je pokrov poškodovan ali se ne zaklene.

Opozorilo: Med delovanjem se lahko iz ventilacijskih odprtin sprošča vroča para. Bodite previdni.

Opozorilo: Ne uporabljajte naprave na vlažnih površinah ali v bližini vira vode.

Opozorilo: Ne uporabljajte naprave, če je bila padla na tla ali poškodovana